

BATERÍAS Y PERCUSIÓN



DRUMTRACK

4 pads de batería, 3 pads de plato, 1 pedal de control Hi-hat, 1 trigger para bombo • 215 sonidos • 20 Kits preset de batería + 10 Kits de usuario • 50 canciones predefinidas • Conectores de salida: Salida MIDI, control Hi hat, Hi-Hat, crash, ride, caja, tom 1, tom 2, tom 3, bombo, salida de audio estéreo (R&L/mono), entrada auxiliar. • Pedal de bombo y adaptador de corriente incluido ▶

451033

DrumTrack

B

395 €



NEW

POWERTRACK

4 pads de batería, 3 pads de plato, 1 pedal de control Hi-hat, 1 trigger para bombo • 307 sonidos • 20 Kits preset de batería + 30 Kits de usuario • 50 canciones predefinidas • Conectores de salida: USB, Salida MIDI, control Hi hat, Hi-Hat, crash, ride, caja, tom 1, tom 2, tom 3, bombo, salida de audio estéreo (R&L/mono), entrada auxiliar. • Pedal de bombo y adaptador de corriente incluido ▶

Powertrack

397378

B

595 €



NEW

DT DELUXE

4 pads de batería, 3 pads de plato, 1 pedal de control Hi-hat, 1 trigger para bombo • 389 sonidos • 20 Kits preset de batería + 30 Kits de usuario • 50 canciones predefinidas • Conectores de salida: Salida MIDI, control Hi hat, Hi-Hat, crash, ride, caja, tom 1, tom 2, tom 3, bombo, salida de audio estéreo (R&L/mono), entrada auxiliar. • Pedal de bombo y adaptador de corriente incluido ▶

DT Deluxe

397430

B

695 €





BATERÍAS Y PERCUSIÓN

NEW SINGLE PRACTICE T-1



Pad de práctica para iniciarse en la percusión • 65 sonidos • 24 ritmos • aprendizaje de patrones • puntuación de aprendizaje • Pantalla de información de fuerza de golpeo en aprendizaje • 60 juegos para practicar con los patrones internos • grabación y reproducción • Incluye auriculares e altavoz incorporado ▶

Single Practice T-1 **397497** B 90 €

NEW SOPORTE PARA SINGLE PRACTICE T-1



Soporte para Single Practice T-1 ▶

Soporte para Single Practice T-1 **451083** B 24 €

NEW SINGLE PRACTICE KIT



Kit que incluye el Single Practice + soporte roscado a la base ▶

Single Practice Kit **451124** B 99 €



BATERÍAS Y PERCUSIÓN

TDR 14 CAJA DE BATERÍA

metálica de 14" Metalic snare drum ▶



TDR 14A 5,5"
TDR 14B 6,5 "

396664 A 79 €
396665 A 89 €

HERRAJES

TH 4000

Soporte de jirafa para plato ▶



TH 4000

396669 A 65 €

TD 6000

Soporte para caja ▶



TD 6000

396670 A 59 €

TS 6000

Soporte para Hi hat ▶



TS 6000

396671 A 62 €

TX 110 SILLÍN BATERÍA

para batería regulable en altura ▶



TX 110

396672 A 32 €

TGS 1S

para batería acolchada con forma, regulable en altura ▶



TGS 1S

396673 A 99 €

TX-110G

Pedal de bombo simple ▶



TX-110G

396666 A 45 €

TX-110R

Pedal de bombo ▶



TX-110R

396667 A 69 €

BATERÍAS Y PERCUSIÓN



TM-2000

Pedal de bombo doble ▶



TM-2000 **396668** A 135 €

PERCUSIÓN LATINA

TS-120 BONGOS

Bongos de madera afinables con 4 tensores y parche de piel ▶



TS-120 **396626** A 45 €

TS-220 BONGOS

de madera afinables con 4 tensores y parche de piel • aros metálicos reforzados ▶



TS-220 **396518** A 65 €

TS-320 BONGOS

de madera afinables con 4 tensores y parche de piel • aros metálicos reforzados en acabado dorado ▶



TS-320 **396627** A 89 €

TC 810 CONGAS

con soporte incluido ▶



TC 810 Natural **396702** A 315 €
 TC 810 rojo vino **396516** A 315 €

TC 820 CONGAS

con soporte incluido ▶



TC 820 Natural **396703** A 385 €
 TC 820 rojo vino **396740** A 385 €

TJ-522 DJEMBE

de 10" ▶



TJ-522 Djembe **396519** A 135 €

PERCUSIÓN DE MANO

TS-852 TAMBOR

Mini de 8" con correa ▶



TS-852 Tambor **396663** A 19 €

BATERÍAS
Y PERCUSIÓN